

取扱説明書

1. 本体力バーを開けます。
2. 使用済みトナーカートリッジを取り出します。
3. 水でぬらし固く絞った布で本体内部の紙粉を拭き取ります。
4. 新しいトナーカートリッジを袋から取り出して、トナーを均一にするため水平に持ってゆっくり5~6回振ります。
5. トナーカートリッジを平らな場所に置き、トナーカートリッジを押えながらトナーシールをゆっくりと引き抜きます。
6. トナーカートリッジを本体内側ガイドに合わせて確実にセットします。
7. 本体力バーを閉じます。

注意1. トナーカートリッジを強く振ったり、衝撃を与えたりしないで下さい。印刷面の汚れや、トナー漏れ、故障の原因となります。

注意2. 何も印刷されない、全体がかすれる等思いどおりに印刷できない場合は、電源を入れなおしてみる、あるいはトナーカートリッジをセットしなおしてみて下さい。またトナーシールが引き抜かれているか確認して下さい。

注意3. 使用できない用紙(紙詰まりやプリンタ本体の故障、トラブルを防ぐため、下記の用紙はお使いにならないで下さい)

- ・厚すぎる用紙、薄すぎる用紙
- ・表面が粗い用紙、つるつるしそうな用紙
- ・裏紙が簡単にはがれてしまうラベル用紙

注意4. 手や衣服を汚さないよう注意して下さい。